

Sanosil Super 25

ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Περιεκτικότητα 50 g H2O2 και 0,05g Ag ανά 100 g προϊόντος

Το Sanosil Super 25 είναι ένα συμπυκνωμένο απολυμαντικό για χρήση σε συστήματα νερού. Η εξαιρετική αποτελεσματικότητά του επιτυγχάνεται ακόμη και με μικρές δόσεις, καθιστώντας το Sanosil Super 25 ένα αξιόπιστο προϊόν για επαγγελματίες χρήστες.

Στην αραιωμένη του κατάσταση, το Sanosil Super 25 είναι **ακίνδυνο** και κατάλληλο για την επεξεργασία ζεστού και κρύου νερού. Ιδανικά, η δοσομέτρηση πρέπει να γίνεται με αναλογικά συστήματα δοσομέτρησης. Το Sanosil Super 25 είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο και, ως επικίνδυνη ουσία, υπόκειται σε ειδικούς κανονισμούς μεταφοράς και αποθήκευσης. Επομένως, **χρησιμοποιείται μόνο στον βιομηχανικό/επαγγελματικό τομέα.**

- Το Sanosil Super 25 είναι η προτιμώμενη επιλογή προϊόντος για:
- Εξοπλισμό πόσιμου νερού
 - Απολύμανση δεξαμενών και θαλάμων νερού
 - Πρόληψη της λεγεωνέλλας
 - Σωλήνες
 - Διατήρηση αποθεμάτων νερού έκτακτης ανάγκης
 - Αυτόματα συστήματα άρδευσης

Αραίωση	Περιγραφή	Δοσολογία ανά χρήση	Χρόνος δράσης
---------	-----------	---------------------	---------------

100%

ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Περιεκτικότητα 50 g H2O2 και 0,05g Ag ανά 100 g προϊόντος

10% για την καταπολέμηση **μούχλας** (μυκήλιο), **βακτηρίων**, ζυμομυκήτων και **μυκήτων** (πολύ υψηλού βαθμού μόλυνση)

12–15% για την καταπολέμηση **βακτηριακών ενδοσπορίων**

1000 ml/m³ για την απολύμανση **σωληνώσεων** και δεξαμενών (δριμεία απολύμανση)

25–100 ml/m³ για την απολύμανση **υδάτων** (πύργος ψύξης, καθαριστήρας/υγραντήρας αέρα, συστήματα άρδευσης κλπ.)

Κατά της Λεγεωνέλλας:

EN13623:
1ml/l Sanosil Super 25
> Log 5 (- 99.999%) in 60 minutes

EN13623:
0.07ml/l Sanosil Super25
> Log 5 (- 99.999%) in 15 hours

2%

2% για την καταπολέμηση βακτηρίων, ιών, ζυμομυκητων και μυκήτων (**χαμηλού** βαθμού μόλυνση, εκτενής καθαρισμός)

Sanosil : Νερό / 1:32

Αραίωση 1 μέρος Sanosil : 32 μέρη νερό

Κατά των βακτηρίων:
EN1276: low organic load: 5 min
EN1276: organic load: 15 min
EN13697: organic load: 30 min
EN16615: organic load: 15 min

Κατά των ζυμομυκήτων (Λεβουροκτόνο):
EN1650: organic load: 30 min
EN13697: organic load: 5 min
EN16615: organic load: 5 min

Κατά των μυκήτων:
EN1650: low organic load: 30 min

Κατά των ιών:
EN14476: low organic load (Influenza A *): 30 sec

*** ισχύει και για τους κορονοϊούς σύμφωνα με την ελβετική υγειονομική αρχή**

3%

3% για την καταπολέμηση βακτηρίων, ιών, ζυμομυκητων και μυκήτων (χαμηλού βαθμού μόλυνση, καλός καθαρισμός)

Sanosil : Νερό / 1:16

Αραίωση 1 μέρος Sanosil : 16 μέρη νερό

Surface disinfection

BACTERIA / Bactericidal

EN 1276 low load: 5 min*
EN 1276 high load: 15 min
EN 1650 high load: 15 min
EN 13697 high load: 30 min

YEAST / Yeasticidal:

EN 13697 high load: 5 min

FUNGI / Fungicidal

EN 1650 low load: 30 min*

VIRUSES / Limited virucide (Enveloped viruses)

EN 14476:2019,
low load: 5 min.

Limited virucide+ (Murine norovirus, vaccinovirus)

EN 14476:2013 + A2:2019

* Tested in a 50% dilution

6%

6% για την καταπολέμηση βακτηρίων, ιών, ζυμομυκητων και μυκήτων (υψηλού βαθμού μόλυνση)

Sanosil : Νερό / 1:10

Αραίωση 1 μέρος Sanosil : 10 μέρη νερό

Κατα βακτηρίων

EN 16615 Υψηλό φορτίο 1 min / VAH: Υψηλό φορτίο, με σκούπισμα: 15 min
EN 13697 Χαμηλό φορτίο: 5 min
EN 13727 Υψηλό φορτίο: 15 min

Κατά ζυμομύκητων:

EN 16615 Υψηλό φορτίο: 1 min / VAH: Υψηλό φορτίο, με σκούπισμα: 15 min
EN 1650 Υψηλό φορτίο: 15 min
EN 13697 Υψηλό φορτίο: 15 min
EN 13624 Υψηλό φορτίο: 15 min

Κατά μυκήτων:

EN 13697 Υψηλό φορτίο: 15 min
EN 1650 Υψηλό φορτίο: 15 min

Κατά ιών

Περιορισμένη ιοκτονία (Ιοί με περίβλημα)

EN 14476 Χαμηλό φορτίο: 1 min

Ιοί με και χωρίς περίβλημα

EN 14476 Χαμηλό φορτίο: 15 min

EN 14777 Υψηλό φορτίο: 30 min

Νοροϊός

EN 14476 Χαμηλό φορτίο: 15 min

Μυκοβακτήρια / Βακτήρια TBK

EN 14348 Χαμηλό φορτίο: 60 min

Βακτηριακοί ενδοσπόρια

EN 13704 Χαμηλό φορτίο: 60 min